

Digitální fotoaparát s výměnnými objektivy

ILCE-7M3 α7III

Počet snímků, které lze nahrát

Když vložíte paměťovou kartu do fotoaparátu a nastavíte přepínač ON/OFF (napájení) na „ON“, počet snímků, které lze nahrát (pokud byste snímali s aktuálními nastaveními), se zobrazí na displeji.

Poznámka


Když bliká oranžově „0“ (počet nahratelných snímků), je paměťová karta plná. Vyměňte paměťovou kartu za jinou nebo vymažte snímky z aktuální paměťové karty.


Když bliká oranžově „NO CARD“, znamená to, že není vložena paměťová karta. Vložte paměťovou kartu.

Počet snímků, které lze nahrát na paměťovou kartu



Níže uvedená tabulka ukazuje přibližný počet snímků, které lze nahrát na paměťovou kartu formátovanou fotoaparátem. Hodnoty jsou definovány pomocí standardních paměťových karet Sony pro testování.



Hodnoty se mohou lišit podle podmínek snímání a typu použité paměťové karty.


[ Velik. sním. JPEG]: [L: 24M]


[ Poměr stran]: [3:2] ^{*1}

(Jednotky: snímky)

 Formát souboru/  Kvalita JPEG	8 GB	32 GB	64 GB	256 GB
Standard	1100	4600	9200	36000
Jemné	790	3200	6400	25000

 Formát souboru/  Kvalita JPEG	8 GB	32 GB	64 GB	256 GB
Extra jemné	435	1750	3500	14000
RAW & JPEG (Komprimovaný RAW) ^{*2}	215	870	1750	7000
RAW (komprimovaný RAW)	295	1200	2400	9600
RAW & JPEG (Nekomprimovaný RAW) ^{*2}	125	510	1000	4100
RAW (nekomprimovaný RAW)	150	610	1200	4950

*1 Když je [ Poměr stran] nastaven na něco jiného než [3:2], můžete nahrávat více snímků, než jsou počty uvedené v tabulce. (kromě situace, když je vybráno [RAW])

*2 [ Kvalita JPEG] když je vybráno [RAW & JPEG]: [Jemné]

Poznámka

I když je počet nahratelných snímků vyšší než 9999 snímků, objeví se „9999“.

Uvedená čísla platí pro používání paměťové karty Sony.

Byly informace užitečné?

Ano

Ne