

Paměťové karty, které lze použít

Tento fotoaparát podporuje pouze paměťové karty SD (kompatibilní s UHS-II). Při používání paměťových karet microSD s tímto fotoaparátem musíte používat správný adaptér.

Pro fotografování

Lze používat následující paměťové karty.

Paměťové karty SD/SDHC/SDXC

Pro nahrávání videa (Když je [**Px** Zástupné nahráv.] nastaveno na [Vypnuto])

Formáty nahrávání a kompatibilní paměťové karty jsou následující.

 Formát souboru	Maximální nahrávací bitová rychlost při nahrávání	Podporovaná paměťová karta
XAVC HS 4K	200 Mb/s	Karta SDHC/SDXC (U3 nebo vyšší)
XAVC S 4K	200 Mb/s	Karta SDHC/SDXC (U3 nebo vyšší)
XAVC S HD	100 Mb/s	Karta SDHC/SDXC (U3 nebo vyšší)
XAVC S-I 4K	600 Mb/s	SDXC V90 nebo vyšší
XAVC S-I HD	222 Mb/s	SDXC V90 nebo vyšší

Pro nahrávání videa (Když je [Px Zástupné nahráv.] nastaveno na [Zapnuto])

Nahrávání proxy není možné, když je snímková frekvence nahrávání [120p]/[100p]. Podle nastavení pro [Formát souboru], může být maximální nahrávací bitová rychlost nižší, než když je [Px Zástupné nahráv.] nastaveno na [Vypnuto]. Podporované paměťové karty pro [Formát souboru] jsou následující. Tento fotoaparát nemůže provádět nahrávání proxy při snímání ve formátu XAVC S-I.

Formát souboru	Maximální nahrávací bitová rychlost při nahrávání	Podporovaná paměťová karta
XAVC HS 4K	200 Mb/s + 16 Mb/s*	Karta SDXC (V60 nebo vyšší)
XAVC S 4K	200 Mb/s + 16 Mb/s*	Karta SDXC (V60 nebo vyšší)
XAVC S HD	50 Mb/s + 16 Mb/s*	Karta SDHC/SDXC (U3 nebo vyšší)

* Maximální nahrávací bitová rychlost pro videa proxy v tomto fotoaparátu je 16 Mb/s.

Pro zpomalené a zrychlené snímání (Když je [Px Zástupné nahráv.] nastaveno na [Vypnuto])

Formáty souborů a kompatibilní paměťové karty jsou následující.

Formát souboru	Maximální nahrávací bitová rychlost při nahrávání	Podporovaná paměťová karta
XAVC HS 4K	250 Mb/s	SDXC V60 nebo vyšší
XAVC S 4K	280 Mb/s	SDXC V60 nebo vyšší
XAVC S HD	250 Mb/s	SDXC V60 nebo vyšší
XAVC S-I 4K	600 Mb/s	SDXC V90 nebo vyšší
XAVC S-I HD	445 Mb/s	SDXC V90 nebo vyšší

Pro zpomalené a zrychlené snímání (Když je [**Px** Zástupné nahráv.] nastaveno na [Zapnuto])

Nahrávání proxy není možné, když je snímková frekvence nahrávání [120p]/[100p]. Podle nastavení pro [**Formát souboru**], může být maximální nahrávací bitová rychlost nižší, než když je [**Px** Zástupné nahráv.] nastaveno na [Vypnuto]. Podporované paměťové karty pro [**Formát souboru**] jsou následující. Tento fotoaparát nemůže provádět nahrávání proxy při snímání ve formátu XAVC S-I.

Formát souboru	Maximální nahrávací bitová rychlost při nahrávání	Podporovaná paměťová karta
XAVC HS 4K	250 Mb/s + 16 Mb/s*	Karta SDXC (V60 nebo vyšší)
XAVC S 4K	280 Mb/s + 16 Mb/s*	Karta SDXC (V60 nebo vyšší)
XAVC S HD	125 Mb/s + 16 Mb/s*	Karta SDXC (V60 nebo vyšší)

* Maximální nahrávací bitová rychlost pro videa proxy v tomto fotoaparátu je 16 Mb/s.

Pro časosběrné snímání (Když je [**Px** Zástupné nahráv.] nastaveno na [Vypnuto])

Podporované paměťové karty pro [**Formát souboru**] jsou následující.

Formát souboru	Podporovaná paměťová karta
XAVC HS 4K	Karta SDHC/SDXC (U3 nebo vyšší)
XAVC S 4K	
XAVC S HD	
XAVC S-I 4K	Karta SDXC (V90 nebo vyšší)
XAVC S-I HD	

Pro časosběrné snímání (Když je [**Px** Zástupné nahráv.] nastaveno na [Zapnuto])

Podporované paměťové karty pro [ Formát souboru] jsou následující.
Tento fotoaparát nemůže provádět nahrávání proxy při snímání ve formátu XAVC S-I.

 Formát souboru	Podporovaná paměťová karta
XAVC HS 4K	Karta SDXC (V60 nebo vyšší)
XAVC S 4K	
XAVC S HD	Karta SDHC/SDXC (U3 nebo vyšší)

Poznámka

Při zpomaleném nahrávání je nahrávací bitová rychlost vyšší než obvykle. Může být vyžadována paměťová karta, na kterou lze zapisovat vyšší rychlostí.

Když používáte paměťovou kartu SDHC pro nahrávání videí po delší dobu, budou nahraná videa rozdělena do souborů o velikosti 4 GB. Při snímání časosběrného videa se nahrávání automaticky zastaví těsně před rozdělením souboru.

Předtím, než se budete snažit obnovit soubory databáze na paměťové kartě, nabijte blok akumulátorů.

Byly informace užitečné?

Ano Ne



