

Digitální fotoaparát s výměnnými objektivy

ZV-E10

Počet snímků, které lze nahrát

Když vložíte paměťovou kartu do fotoaparátu a zapnete fotoaparát, počet snímků, které lze nahrát (pokud byste dál snímali s aktuálními nastaveními), se zobrazí na displeji.

Poznámka

Když bliká oranžově „0“ (počet nahratelných snímků), je paměťová karta plná. Vyměňte paměťovou kartu za jinou nebo vymažte snímky z aktuální paměťové karty.


Když bliká oranžově „NO CARD“, znamená to, že není vložena paměťová karta. Vložte paměťovou kartu.

Počet snímků, které lze nahrát na paměťovou kartu



Níže uvedená tabulka ukazuje přibližný počet snímků, které lze nahrát na paměťovou kartu formátovanou fotoaparátem. Hodnoty jsou definovány pomocí standardních paměťových karet Sony pro testování.



Hodnoty se mohou lišit podle podmínek snímání a typu použité paměťové karty.


[ Velik. sním. JPEG]: [L: 24M]


[ Poměr stran]: [3:2] *1

(Jednotky: snímky)

 Kvalita JPEG/  Formát souboru	64 GB	128 GB
JPEG Standard	10000	20000
JPEG Jemné	6400	12000
JPEG Extra jemné	3100	6300

 Kvalita JPEG/  Formát souboru	64 GB	128 GB
RAW & JPEG (Komprimovaný RAW)* ²	1700	3400
RAW (komprimovaný RAW)	2300	4600

*1 Když je [ Poměr stran] nastaven na něco jiného než [3:2], můžete nahrávat více snímků, než jsou počty uvedené v tabulce. (kromě situace, když je vybráno [RAW])

*2 [ Kvalita JPEG] při výběru možnosti [RAW & JPEG]: [Jemné]

Poznámka

I když je počet nahratelných snímků vyšší než 9999 snímků, objeví se „9999“.

Uvedená čísla platí pro používání paměťové karty Sony.

Byly informace užitečné?

Ano

Ne