

Digitální fotoaparát
ZV-1M2

Počet snímků, které lze nahrát

Když vložíte paměťovou kartu do fotoaparátu a zapnete fotoaparát, počet snímků, které lze nahrát (pokud byste dál snímali s aktuálními nastaveními), se zobrazí na displeji.

Poznámka

Když bliká oranžově „0“ (počet nahratelných snímků), je paměťová karta plná. Vyměňte paměťovou kartu za jinou nebo vymažte snímky z aktuální paměťové karty.

Když bliká oranžově „NO CARD“, znamená to, že není vložena paměťová karta. Vložte paměťovou kartu.

Počet snímků, které lze nahrát na paměťovou kartu

Níže uvedená tabulka ukazuje přibližný počet snímků, které lze nahrát na paměťovou kartu formátovanou fotoaparátem.


Zobrazená čísla zohledňují následující podmínky:

Používání paměťové karty společnosti Sony

[Poměr stran] je nastaven na [3:2] a [Velik. sním. JPEG] je nastaveno na [L: 20M]. *1

Hodnoty se mohou lišit podle podmínek snímání a typu použité paměťové karty.

(Jednotka: snímky)

Kvalita JPEG /  Formát souboru	Paměťová karta SD	
	64 GB	128 GB
Standard	9 500	19 000
Jemné	5 500	11 000
Extra jemné	4 100	8 200
RAW & JPEG *2	1 600	3 300
RAW	2 300	4 700

*1 Pokud je parametr [Poměr stran] nastaven na něco jiného než [3:2], můžete zaznamenávat více snímků, než je uvedeno v tabulce. (kromě situace, když je vybráno [RAW])

*2 Kvalita snímku JPEG při volbě [RAW & JPEG]: [Jemné]

Poznámka

I když je počet nahratelných snímků vyšší než 9 999 snímků, zobrazí se „9999“.

Byly informace užitečné?

Ano

Ne