Digitální fotoaparát
DSC-RX10M5

Paměťové karty, které lze použít

Tento fotoaparát podporuje pouze paměťové karty SD (kompatibilní s UHS-I, UHS-II). Při používání paměťových karet microSD s tímto fotoaparátem musíte používat správný adaptér.

Pro fotografování

Lze používat následující paměťové karty.

- Paměťové karty SD/SDHC/SDXC

Pro nahrávání videa (Když je [Px Zástupné nahráv.] nastaveno na [Vypnuto])

Formáty nahrávání a kompatibilní paměťové karty jsou uvedeny v tabulce uvedené níže.

Formát souboru	Maximální nahrávací bitová rychlost při nahrávání	Podporovaná paměťová karta
XAVC HS 4K	280 Mb/s	• SDXC V60 nebo vyšší
XAVC S 4K	280 Mb/s	• SDXC V60 nebo vyšší
XAVC S HD	100 Mb/s	• Karta SDHC/SDXC (U3 nebo vyšší)
XAVC S-I 4K	600 Mb/s	• SDXC V90 nebo vyšší
XAVC S-I HD	222 Mb/s	• SDXC V90 nebo vyšší

Pro nahrávání videa (Když je [Px Zástupné nahráv.] nastaveno na [Zapnuto])

Formáty nahrávání a kompatibilní paměťové karty jsou uvedeny v tabulce uvedené níže.

- Nahrávání proxy není možné, když je snímková frekvence nahrávání [120p]/[100p].
- Podle nastavení pro [Formát souboru], může být maximální nahrávací bitová rychlost nižší, než když je [Px Zástupné nahráv.] nastaveno na [Vypnuto].
- Tento fotoaparát nemůže provádět nahrávání proxy při snímání ve formátu XAVC S-I.

Formát souboru	Maximální nahrávací bitová rychlost při nahrávání	Podporovaná paměťová karta
XAVC HS 4K	200 Mb/s + 16 Mb/s*	• Karta SDXC (V60 nebo vyšší)

Formát souboru	Maximální nahrávací bitová rychlost při nahrávání	Podporovaná paměťová karta
XAVC S 4K	200 Mb/s + 16 Mb/s*	• Karta SDXC (V60 nebo vyšší)
XAVC S HD	50 Mb/s + 16 Mb/s*	• Karta SDHC/SDXC (U3 nebo vyšší)

* Maximální nahrávací bitová rychlost pro videa proxy v tomto fotoaparátu je 16 Mb/s.

Pro zpomalené a zrychlené snímání (Když je [Px Zástupné nahrávání] nastaveno na [Vypnuto])

Formáty nahrávání a kompatibilní paměťové karty jsou uvedeny v tabulce uvedené níže.

Formát souboru	Maximální nahrávací bitová rychlost při nahrávání	Podporovaná paměťová karta
XAVC HS 4K	500 Mb/s	• SDXC V90 nebo vyšší
XAVC S 4K	560 Mb/s	• SDXC V90 nebo vyšší
XAVC S HD	500 Mb/s	• SDXC V90 nebo vyšší
XAVC S-I 4K	600 Mb/s	• SDXC V90 nebo vyšší
XAVC S-I HD	445 Mb/s	• SDXC V90 nebo vyšší

Pro zpomalené a zrychlené snímání (Když je [Px Zástupné nahrávání] nastaveno na [Zapnuto])

Formáty nahrávání a kompatibilní paměťové karty jsou uvedeny v tabulce uvedené níže.

- Nahrávání proxy není možné, když je snímková frekvence nahrávání [120p]/[100p].
- Podle nastavení pro [Formát souboru], může být maximální nahrávací bitová rychlost nižší, než když je [Px Zástupné nahrávání] nastaveno na [Vypnuto].
- Tento fotoaparát nemůže provádět nahrávání proxy při snímání ve formátu XAVC S-I.

Formát souboru	Maximální nahrávací bitová rychlost při nahrávání	Podporovaná paměťová karta
XAVC HS 4K	250 Mb/s + 16 Mb/s*	• Karta SDXC (V60 nebo vyšší)
XAVC S 4K	280 Mb/s + 16 Mb/s*	• Karta SDXC (V60 nebo vyšší)
XAVC S HD	125 Mb/s + 16 Mb/s*	• Karta SDXC (V60 nebo vyšší)

* Maximální nahrávací bitová rychlost pro videa proxy v tomto fotoaparátu je 16 Mb/s.

Pro časosběrné snímání (Když je [Zástupné nahráv.] nastaveno na [Vypnuto])

Formáty nahrávání a kompatibilní paměťové karty jsou uvedeny v tabulce uvedené níže.

Formát souboru	Podporovaná paměťová karta
XAVC HS 4K	• Karta SDHC/SDXC (U3 nebo vyšší)
XAVC S 4K	
XAVC S HD	
XAVC S-I 4K	• Karta SDXC (V90 nebo vyšší)
XAVC S-I HD	

Pro časosběrné snímání (Když je [Zástupné nahráv.] nastaveno na [Zapnuto])

Formáty nahrávání a kompatibilní paměťové karty jsou uvedeny v tabulce uvedené níže.

- Tento fotoaparát nemůže provádět nahrávání proxy při snímání ve formátu XAVC S-I.

Formát souboru	Podporovaná paměťová karta
XAVC HS 4K	• Karta SDXC (V60 nebo vyšší)
XAVC S 4K	
XAVC S HD	• Karta SDHC/SDXC (U3 nebo vyšší)

Poznámka

- Při zpomaleném nahrávání je nahrávací bitová rychlost vyšší než obvykle. Může být vyžadována paměťová karta, na kterou lze zapisovat vyšší rychlostí.
- Když používáte paměťovou kartu SDHC pro nahrávání videí po delší dobu, budou nahraná videa rozdělena do souborů o velikosti 4 GB.
- Předtím, než se budete snažit obnovit soubory databáze na paměťové kartě, nabijte blok akumulátorů.
- Pokud se na ikoně paměťové karty při snímání zobrazí značky uvedené níže, použijte jinou paměťovou kartu:
  - : Označuje, že počet možných přepsání paměťové karty se blíží hornímu limitu.
  - : Označuje, že počet možných přepsání paměťové karty dosáhl horního limitu.

Příbuzné téma

- Poznámky k paměťové kartě
- Počet snímků, které lze nahrát
- Doby nahrávání videa
- Nast. zpo.+zrych.
- Nast. časosběru