

Digitální fotoaparát

ZV-1

Paměťové karty, které lze použít

Při používání paměťových karet microSD nebo médií Memory Stick Micro s tímto fotoaparátem musíte používat správný adaptér.

Paměťové karty SD

Nahrávací formát	Podporovaná paměťová karta
Fotografie	Karta SD/SDHC/SDXC
AVCHD	Karta SD/SDHC/SDXC (třída 4 nebo rychlejší, případně U1 nebo rychlejší)
XAVC S 4K 60Mb/s* XAVC S HD 50Mb/s nebo nižší* XAVC S HD 60Mb/s	Karta SDHC/SDXC (třída 10, případně U1 nebo rychlejší)
XAVC S 4K 100Mb/s* XAVC S HD 100Mb/s	Karta SDHC/SDXC (U3)
Vysoká snímková frekvence*	Karta SDHC/SDXC (třída 10, případně U1 nebo rychlejší)

* Také při současném nahrávání videa proxy

Média Memory Stick

Nahrávací formát	Podporovaná paměťová karta
Fotografie	Memory Stick PRO Duo/ Memory Stick PRO-HG Duo
AVCHD	Memory Stick PRO Duo (Mark 2)/ Memory Stick PRO-HG Duo
XAVC S 4K 60Mb/s* XAVC S HD 50Mb/s nebo nižší* XAVC S HD 60Mb/s	Memory Stick PRO-HG Duo
XAVC S 4K 100Mb/s* XAVC S HD 100Mb/s	—
Vysoká snímková frekvence*	Memory Stick PRO-HG Duo

* Také při současném nahrávání videa proxy

Poznámka

Když používáte paměťovou kartu SDHC pro nahrávání videa XAVC S po delší dobu, budou nahraná videa rozdělena do souborů o velikosti 4 GB. S rozdělenými soubory lze manipulovat jako s jedním souborem a importovat je do počítače pomocí PlayMemories Home.

Předtím, než se budete snažit obnovit soubory databáze na paměťové kartě, nabijte blok akumulátorů.