

Digitální fotoaparát s výměnnými objektivy

ZV-E10

## Paměťové karty, které lze použít

---

Při používání paměťových karet microSD nebo médií Memory Stick Micro s tímto fotoaparátem musíte používat správný adaptér.

### Paměťové karty SD

Nahrávací formát	Podporovaná paměťová karta
Fotografie	Karta SD/SDHC/SDXC
XAVC S 4K 60 Mb/s* XAVC S HD 50 Mb/s nebo nižší* XAVC S HD 60 Mb/s	Karta SDHC/SDXC (třída 10, případně U1 nebo rychlejší)
XAVC S 4K 100 Mb/s* XAVC S HD 100 Mb/s	Karta SDHC/SDXC (U3)

\* Také při současném nahrávání videa proxy

### Média Memory Stick

Nahrávací formát	Podporovaná paměťová karta
Fotografie	Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo
XAVC S 4K 60 Mb/s* XAVC S HD 50 Mb/s nebo	Memory Stick PRO-HG Duo

Nahrávací formát	Podporovaná paměťová karta
nižší* XAVC S HD 60 Mb/s	
XAVC S 4K 100 Mb/s* XAVC S HD 100 Mb/s	—

\* Také při současném nahrávání videa proxy

#### Poznámka

Když používáte paměťovou kartu SDHC pro nahrávání videa XAVC S po delší dobu, budou nahraná videa rozdělena do souborů o velikosti 4 GB.

Předtím, než se budete snažit obnovit soubory databáze na paměťové kartě, nabijte blok akumulátorů.

**Byly informace užitečné?**

Ano

Ne