

Digitální fotoaparát s výměnnými objektivy

ILCE-7M4 α7IV

Počet snímků, které lze nahrát

Když vložíte paměťovou kartu do fotoaparátu a zapnete fotoaparát, počet snímků, které lze nahrát (pokud byste dál snímali s aktuálními nastaveními), se zobrazí na displeji.

Poznámka

Na každou paměťovou kartu lze nahrát až 40 000 fotografií. Pokud počet nahraných snímků dosáhne horního limitu, vyměňte paměťovou kartu.

Když bliká oranžově „0“ (počet nahratelných snímků), je paměťová karta plná nebo počet nahraných snímků převyšuje počet, který lze spravovat pomocí souboru databáze. Vyměňte paměťovou kartu za jinou nebo vymažte snímky z aktuální paměťové karty. Když přenášíte snímky z paměťové karty do počítače atd., počet nahratelných snímků může být zobrazen jako „0“. V takovém případě možná budete moci nahrávat snímky, když provedete [ Obnov. DB sním.].

Když bliká oranžově „NO CARD“, znamená to, že není vložena paměťová karta. Vložte paměťovou kartu.

Pokud se zobrazí ikona  (varování) nebo ikona  (porucha), je paměťová karta poškozena. Vyměňte paměťovou kartu za jinou.

Počet snímků, které lze nahrát na paměťovou kartu

Níže uvedená tabulka ukazuje přibližný počet snímků, které lze nahrát na paměťovou kartu formátovanou fotoaparátem.

Zobrazená čísla zohledňují následující podmínky:

Používání paměťové karty společnosti Sony

Možnost [Poměr stran] je nastavena na [3:2] a možnost [Velik. sním. JPEG]/[Velik. sním.

HEIF] je nastavena na [L: 33M]. ^{*1}

Hodnoty se mohou lišit podle podmínek snímání a typu použité paměťové karty.

(Jednotka: snímky)

Kvalita JPEG/Kvalita HEIF/  Formát souboru	Paměťová karta SD		Paměťová karta CFexpress Type A	
	64 GB	128 GB	80 GB	160 GB
JPEG Lehká	9 000	20 000	11 000	23 000
JPEG Standard	6 800	13 000	7 900	16 000
JPEG Jemné	4 800	9 600	5 600	11 000
JPEG Extra jemné	2 300	4 700	2 700	5 500
HEIF Lehká	14 000	29 000	16 000	33 000
HEIF Standard	10 000	21 000	12 000	25 000
HEIF Jemné	7 800	15 000	9 000	18 000
HEIF Extra jemné	5 400	10 000	6 300	12 000
RAW & JPEG (Komprimovaný RAW)* ²	1 000	2 200	1 200	2 500
RAW & HEIF (Komprimovaný RAW)* ²	1 200	2 400	1 300	2 800
RAW (komprimovaný RAW)	1 400	2 800	1 600	3 300
RAW & JPEG (bezeztrátově komprimováno: L)* ²	1 000	2 000	1 100	2 300
RAW & HEIF (bezeztrátově komprimováno: L)* ²	1 100	2 200	1 200	2 500
RAW (bezeztrátově komprimováno: L)	1 200	2 600	1 500	3 000

Kvalita JPEG/Kvalita HEIF/ Formát souboru 	Paměťová karta SD		Paměťová karta CFexpress Type A	
	64 GB	128 GB	80 GB	160 GB
RAW & JPEG (Nekomprimovaný RAW)* ²	660	1 300	770	1 500
RAW & HEIF (Nekomprimovaný RAW)* ²	690	1 300	810	1 600
RAW (nekomprimovaný RAW)	760	1 500	890	1 700

*1 Když je [Poměr stran] nastaven na něco jiného než [3:2], můžete nahrávat více snímků, než jsou počty uvedené v tabulce. (kromě situace, když je vybráno [RAW])

*2 JPEG kvalita snímku, když je vybráno [RAW & JPEG]: [Jemné]
HEIF kvalita snímku, když je vybráno [RAW & HEIF]: [Jemné]

Poznámka

I když je počet nahratelných snímků vyšší než 9 999 snímků, zobrazí se „9999“.