Compatible Sony Camera Models

X3S、XPRO II S、X2T-S、Xpro-S 、X1S Transmitter & Receiver Flash Units

Mode	Type	TTL Flash			M Flash			Multi Flash	Auto Focus Assist Beam	Note
		Standard	REAR	HSS(FP)	Standard	REAR	HSS(FP)			
A7III	Mirrorless Cameras	√	√	√	√	√	√	√	√	
A7IV		√	√	√	√	√	√	√	√	
A7R5		√	√	√	√	√	√	√	√	
A7RIII		√	√	√	√	√	√	√	√	
A7RIV		√	√	√	√	√	√	√	√	
A9		√	√	√	√	√	√	√	√	
A7RII/V4.0		√	√	√	√	√	√	√	√	
A7R		√	√	√	√	√	√	√	Unavailable	
A6400		√	√	√	√	√	√	√		
A6700		√	√	√	√	√	√	√		
A6000		√	√	√	√	√	√	√		
RX10		√	√	√	√	√	√	√		
A99	SLR Cameras	√	√	√	√	√	√	√	√	
A77		√	√	√	√	√	√	√	√	
A77II		√	√	√	√	√	√	√	√	
A350		√	√	√	√	√	√	√	√	