Životnost akumulátoru a počet nahratelných snímků

Počet nahratelných snímků při fotografování

Režim displeje	Asi 630 snímků
Režim hledáčku	Asi 570 snímků

Životnost akumulátoru při vlastním snímání videa

Režim displeje	Asi 120 minut
Režim hledáčku	Asi 115 minut

Životnost akumulátoru při nepřetržitém snímání videa

Režim displeje	Asi 210 minut
Režim hledáčku	Asi 205 minut

- Výše uvedené odhady kapacity akumulátoru a počtu nahratelných snímků se vztahují k plně nabitému akumulátoru. Životnost akumulátoru a počet snímků se může snížit. Záleží na podmínkách používání.
- Životnost akumulátoru a počet nahratelných snímků jsou odhady založené na snímání s výchozími nastaveními za následujících podmínek:
  - Používání bloku akumulátorů při okolní teplotě 25°C.
  - Používání paměťové karty Sony SDXC (U3) (prodává se samostatně)
- Počty nahratelných fotografií jsou založeny na normě CIPA a vztahují se k fotografování za následujících podmínek: (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  - Každých 30 sekund je pořízen jeden snímek.
  - Napájení se zapíná a vypíná jednou za deset snímků.
  - Zoom střídavě přepínán mezi stranou W a T.
- Počet minut pro snímání videa je založen na standardu CIPA a platí pro snímání za následujících podmínek:
  - Obrazová kvalita je nastavena na XAVC S HD 60p 50M /50p 50M 4:2:0 8bit.
  - Skutečné snímání (video): Kapacita akumulátoru závisí na opakování natáčení, používání zoomu, přepínání do pohotovostního režimu, zapínání/vypínání apod.
  - Nepřetržité snímání (video): neprovede se žádná činnost jiná než spuštění a ukončení snímání.

5-076-830-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Počet snímků, které lze nahrát

Když vložíte paměťovou kartu do fotoaparátu a zapnete fotoaparát, počet snímků, které lze nahrát (pokud byste dál snímali s aktuálními nastaveními), se zobrazí na displeji.

Poznámka

- Na každou paměťovou kartu lze nahrát až 40 000 fotografií. Pokud počet nahraných snímků dosáhne horního limitu, vyměňte paměťovou kartu.
- Když bliká oranžově „0“ (počet nahratelných snímků), je paměťová karta plná nebo počet nahraných snímků převyšuje počet, který lze spravovat pomocí souboru databáze. Vyměňte paměťovou kartu za jinou nebo vymažte snímky z aktuální paměťové karty. Když přenášíte snímky z paměťové karty do počítače atd., počet nahratelných snímků může být zobrazen jako „0“. V takovém případě možná budete moct nahrávat snímky, když provedete [Obnov. DB sním.].
- Když bliká oranžově „NO CARD“, znamená to, že není vložena paměťová karta. Vložte paměťovou kartu.

Počet snímků, které lze nahrát na paměťovou kartu

Níže uvedená tabulka ukazuje přibližný počet snímků, které lze nahrát na paměťovou kartu formátovanou fotoaparátem. Zobrazená čísla zohledňují následující podmínky:

- Používání paměťové karty společnosti Sony
- Možnost [Poměr stran] je nastavena na [3:2] a možnost [Velik. sním. JPEG]/[Velik. sním. HEIF] je nastavena na [L: 20M]. *1

Hodnoty se mohou lišit podle podmínek snímání a typu použité paměťové karty.

(Jednotka: snímky)

Kvalita JPEG/Kvalita HEIF/ Formát souboru	Paměťová karta SD	
	64 GB	128 GB
JPEG Lehká	16 000	32 000
JPEG Standard	11 000	23 000
JPEG Jemné	8 200	16 000
JPEG Extra jemné	4 200	8 500
HEIF Lehká	23 000	40 000
HEIF Standard	17 000	35 000
HEIF Jemné	13 000	26 000
HEIF Extra jemné	9 200	18 000
RAW & JPEG (Komprimovaný RAW)*2	1 700	3 500
RAW & HEIF (Komprimovaný RAW)*2	1 900	3 800
RAW (komprimovaný RAW)	2 200	4 500

Kvalita JPEG/Kvalita HEIF/ Formát souboru	Paměťová karta SD	
	64 GB	128 GB
RAW & JPEG (Bezeztrátově komprimovaný RAW)*2	1 600	3 200
RAW & HEIF (Bezeztrátově komprimovaný RAW)*2	1 700	3 400
RAW (Bezeztrátově komprimovaný RAW)	1 900	3 900

*1 Pokud je parametr [Poměr stran] nastaven na něco jiného než [3:2], můžete zaznamenávat více snímků, než je uvedeno v tabulce. (kromě toho, když je vybráno [RAW])

*2 Kvalita snímku JPEG při výběru [RAW & JPEG]: [Jemné]
Kvalita snímku HEIF při výběru [RAW & HEIF]: [Jemné]

Poznámka

- I když je počet nahratelných snímků vyšší než 9 999 snímků, zobrazí se „9999“.

Příbuzné téma

- Paměťové karty, které lze použít

TP1002196791

5-076-830-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation